




Pin Belegung ISO Stecker


Stromanschluss Block A



Block A für den Stromanschluss.



Gelb = Dauerplus
Blau = Schaltausgang
Orange = Beleuchtung
Rot = Schalt- Zündungsplus
Schwarz = Masse (Minus)



Pinbelegung Block A

Pin 1 – 3 : Herstellerspezifische Belegung / Signale

Pin 4: Dauerplus (gelb).

Pin 5: Schaltausgang (blau). Hier liegen bei eingeschaltetem Radio +12 V zur Ansteuerung einer aut. Antenne oder eines Verstärkers an.

Pin 6: Beleuchtung (orange).

Pin 7: Schalt- Zündungsplus (rot).

Pin 8: 0V Masse (schwarz). Minuspol der Batterie